solar<mark>edge</mark>

SolarEdge Steuerungs und Kommunikations Gateway Installationsanleitung

Version 1.3

Haftungsausschluss

Wichtiger Hinweis

Copyright © SolarEdge Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Dokument darf weder im Ganzen noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der SolarEdge Inc. reproduziert, zum Abrufen gespeichert oder in jeglicher Form, sei es elektronisch, mechanisch, fotografisch, magnetisch oder anderweitig übermittelt werden.

Dieses Dokument ist ausschließlich für den Gebrauch durch Kunden und Mitarbeiter von SolarEdge bestimmt.

SolarEdge ist der Überzeugung, dass die in diesem Dokument aufbereiteten Informationen präzise und zuverlässig sind. SolarEdge übernimmt aber keine Haftung für die Verwendung dieses Materials. SolarEdge behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an dem Material vorzunehmen. Die aktuellste Version finden Sie auf der Website von SolarEdge (www.solaredge.com).

Alle genannten Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

Patenthinweise: http://www.solaredge.com/groups/patent

Ausschluss der Haftung

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen von SolarEdge.

Der Inhalt dieses Dokuments wird fortwährend überprüft und bei Bedarf ergänzt. Abweichungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. SolarEdge übernimmt keine Garantie im Hinblick auf die Vollständigkeit dieses Dokuments.

Einhaltung der FCC-Anforderungen

Dieses Gerät wurde getestet und es wurde seine Übereinstimmung mit den in den Bestimmungen der FCC, Teil 15 festgelegten Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B festgestellt. Diese Grenzwerte dienen einem angemessenen Schutz gegen Interferenzstörungen in Wohnräumen. Das Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es die Funkkommunikation stören. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bei einer bestimmten Installation Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten, können Sie versuchen, mit einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen dieses Problem zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Empfänger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.
- Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Sämtliche vorgenommenen Änderungen und Modifikationen, denen die für die Einhaltung der Richtlinien verantwortliche Partei nicht ausdrücklich zugestimmt hat, können zum Entzug der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Inhaltsverzeichnis

Haftungsausschluss	1
Wichtiger Hinweis	1
Ausschluss der Haftung	1
Einhaltung der FCC-Anforderungen	1
Inhaltsverzeichnis	2
Über diese Anleitung	4
Kundendienst und Kontaktinformationen	
Kapitel 1: Einführung zum SolarEdge- Steuerungs- und Kommunikations-Gatewa	y 7
Übersicht	7
Anschlüsse des Steuerungs- und Kommunikations-Gateways	8
LCD und LCD-Tasten	9
LEDs	9
Kommunikationsanschlüsse	9
Weitere Anschlüsse	10
Kapitel 2: Installation des SolarEdge-Gateways	11
Sicherheit	11
Transport und Lagerung	11
Lieferumfang	11
Geräte für die Installation	11
Wichtige Hinweise zur Installation	12
Installationsablauf	13
Montage und Anschluss des SolarEdge-Gateways	14
Anschluss des SolarEdge-Gateways an die Stromversorgung	16
Kapitel 3: Anschluss des SolarEdge-Gateways an die SolarEdge-Anlage	17
Übersicht	17
Anschluss und Konfiguration des RS485	17
Überprüfen der Verbindung	21
Fehlerbehebung RS485-Kommunikation	21
Optionen für die RS485-Konfiguration	22
Kapitel 4: Anschluss von Umgebungssensoren (optional)	24
Übersicht	24
So schließen Sie Sensoren an das SolarEdge-Gateway an	25
Konfiguration von Umgebungssensoren	28
Menüs	
Konfiguration der Sensoren im SolarEdge-Gateway	
Beispiel für die Einrichtung eines Sensordlagramms	
Beispiel für den Anschluss eines Sensors	33



solar<mark>edge</mark>

Kapitel 5: LCD – Statusbildschirme und Setup-Optionen	36
Statusbildschirme	36
Anfänglicher Gateway-Status	36
ID-Status	36
Serverkommunikationsstatus	36
IP-Status	37
ZigBee-Status	37
Wi-Fi-Status	37
Kommunikationsport-Status	38
Sensor-Status	38
Menüoptionen für das Setup	39
Sprache	41
Kommunikation	41
Leistungssteuerung	43
Sensoren	43
Anzeige	43
Wartung	43
Information	44
Kapitel 6: Einrichten der Überwachung durch das Gateway (optional)	45
Datenfluss der Kommunikation	45
Kommunikationsarten	45
Einrichten einer Ethernet-Verbindung (LAN)	46
Übersicht	46
Konfigurationsoptionen für die Ethernet-Kommunikation	46
Anschließen und Konfigurieren des LAN	47
Fehlerbehebung bei der Ethernet-Kommunikation	49
Weitere Verbindungsoptionen	50
Drahtlose ZigBee-Verbindung	50
Wi-Fi-Verbindung	50
Anhang A: Technische Spezifikationen	51



solar<mark>edge</mark>

Über diese Anleitung

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Betreiber von Photovoltaikanlagen, Installateure, Techniker, Wartungstechniker und Generalunternehmer, die das Energiegewinnungssystem von SolarEdge verwenden.

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie das SolarEdge-Steuerungs- und Kommunikations-Gateway (auch kurz als SolarEdge-Gateway bezeichnet) installiert und konfiguriert wird.

Die Anleitung geht davon aus, dass das Energiegewinnungssystem von SolarEdge bereits installiert und in Betrieb genommen wurde. Weitere Informationen zur Installation und Inbetriebnahme des Energiegewinnungssystems von SolarEdge finden sich in der entsprechenden Installationsanleitung für den Wechselrichter oder das Sicherheits- und Überwachungssystem.

Die Anleitung umfasst die folgenden Kapitel:

- Kapitel 1: Einführung zum SolarEdge- Steuerungs- und Kommunikations-Gateway, Seite 7, stellt das SolarEdge-Steuerungs- und Kommunikations-Gateway vor.
- In Kapitel 2: Installation des SolarEdge-Gateways, Seite 11, wird die Installation des SolarEdge-Gateways beschrieben.
- Kapitel 3: Anschluss des SolarEdge-Gateways an die SolarEdge-Anlage, Seite 17, beschreibt den Anschluss des Steuerungs- und Kommunikations-Gateways an Wechselrichter oder Sicherheits- und Überwachungsschnittstellen (SMI) mithilfe der RS485-Bus-Verbindung.
- In Kapitel 4: Anschluss von Umgebungssensoren (optional), Seite 24, werden Anschluss und Konfiguration von externen Umgebungssensoren an das SolarEdge-Gateway beschrieben.
- Kapitel 5: LCD Statusbildschirme und Setup-Optionen Seite 33, erklärt, wie das SolarEdge-Gateway konfiguriert und wie sein Status bestimmt wird.
- In Kapitel 6: Einrichten der Überwachung durch das Gateway, Seite 45, wird beschrieben, wie die Kommunikation über das SolarEdge-Gateway zum SolarEdge-Überwachungsportal eingerichtet wird.
- In Anhang A: Technische Spezifikationen, Seite 51, schließlich finden sich elektrische und mechanische Angaben zum SolarEdge-Gateway.

Weitere Informationen, Datenblätter und die neuesten Zertifizierungen für verschiedene Produkte in unterschiedlichen Ländern finden Sie auf der Website von SolarEdge: *www.solaredge.com*

Kundendienst und Kontaktinformationen

Wenden Sie sich bei technischen Fragen zu einem unserer Produkte bitte auf einem der folgenden Wege an uns:

Australien	1800 465 567	support@solaredge.net.au
Belgien	0800 73041	support@solaredge.be
Frankreich	0800 917410	support@solaredge.fr
Deutschland	+49 89-45459730	support@solaredge.de
Italien	800 784 824	support@solaredge.it
Japan	+81.3.5530.9360	support@solaredge.jp
APAC (asiatisch- pazifischer Raum)		support-asia@solaredge.com
Großbritannien	0800 028 1183	support@solaredge.uk
USA und Kanada	1 877 360 5292	ussupport@solaredge.com
Griechenland	0080 0125574	
Israel	+972 73 240-3118	
Niederlande	0800 0221089	support@solaredge.com
Sonstige Länder	+972 73 240-3118	
Fax	+972 73 240-3117	

Halten Sie bei der Kontaktaufnahme die folgenden Informationen bereit:

- Angaben zur Methode der Kommunikation mit dem SolarEdge-Server
- Die auf dem jeweiligen Aufkleber angegebene Seriennummer des Produkts Die Seriennummer kann auch in dem ID-Status-Bildschirm wie unter Seite 36 beschrieben eingesehen werden.
- Die Software-Version, die in dem ID-Status-Bildschirm wie unter Seite 36 beschrieben eingesehen werden kann

solar<mark>edge</mark>

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei allen Installations-, Test- und Inspektionsarbeiten unbedingt die folgenden Bedienungsund Sicherheitshinweise.

In diesem Dokument werden die folgenden Sicherheitssymbole verwendet. Machen Sie sich vor der Installation und Bedienung des Systems mit den Symbolen und ihrer Bedeutung vertraut.



WARNUNG!

Signalisiert eine Gefahr. Dieses Symbol warnt Sie bei Vorgängen, bei denen **Verletzungs- oder Lebensgefahr** besteht, wenn sie nicht korrekt oder ungenau ausgeführt werden. Arbeiten Sie bei einem Gefahrenhinweis nicht weiter, bevor Sie den erläuterten Sachverhalt genau verstanden und die entsprechenden Maßnahmen ergriffen haben.



ACHTUNG:

Signalisiert eine Gefahr. Dieses Symbol warnt Sie bei Vorgängen, bei denen möglicherweise **das Gerät beschädigt oder zerstört** wird, wenn sie nicht korrekt oder ungenau ausgeführt werden. Arbeiten Sie bei einem Warnhinweis nicht weiter, bevor Sie den erläuterten Sachverhalt genau verstanden und die entsprechenden Maßnahmen ergriffen haben.



Weist auf zusätzliche Informationen zum aktuellen Thema hin.

HINWEIS:

WICHTIGES SICHERHEITSMERKMAL:

Weist auf Informationen zu Sicherheitsfragen hin.



Kapitel 1: Einführung zum SolarEdge-Steuerungs- und Kommunikations-Gateway Übersicht

solaredge

Das SolarEdge-Steuerungs- und Kommunikations-Gateway erweitert den Überwachungs- und Steuerungsumfang von SolarEdge-Geräten. Es kann angeschlossen werden an Wechselrichter von SolarEdge und Fremdanbietern, an Umgebungssensoren und Ertragszähler und kann die überwachten Daten an den SolarEdge-Überwachungsserver und optional auch an einen Datenlogger von einem Fremdanbieter übertragen.

Das Steuerungs- und Kommunikations-Gateway kann an die folgenden Geräte angeschlossen werden¹:

- SolarEdge-Geräte wie Wechselrichter und Sicherheits- und Überwachungsschnittstellen (SMIs)
- Wechselrichter von Fremdanbietern f
 ür die
 Überwachung der Wechselrichterdaten auf dem SolarEdge-Portal
- Umgebungssensoren
- Ertragszähler
- Externe Datenlogger von Fremdanbietern für die Überwachung der Wechselrichterdaten
- Leistungsbegrenzer

HINWEIS:



Sensoren, Zähler, Datenlogger und Leistungsbegrenzer sind separat erhältlich.



Abbildung 1: Das SolarEdge-Steuerungs- und Kommunikations-Gateway

¹ Eine Auflistung der unterstützten Umgebungssensoren, Ertragszähler und Wechselrichter von Fremdanbietern finden Sie unter <u>http://www.solaredge.com/articles/se-supported-devices</u>

Kapitel 1: Einführung zum SolarEdge- Steuerungs- und Kommunikations-Gateway



solaredge

Abbildung 2: Beispiel für den Anschluss eines Sensors an das SolarEdge-Gateway

Anschlüsse des Steuerungs- und Kommunikations-Gateways



Abbildung 3: Anschlüsse des Steuerungs- und Kommunikations-Gateways



LCD und LCD-Tasten

Der LCD-Bildschirm zeigt Statusinformationen des SolarEdge-Gateways an und verfügt zudem über verschiedene Menüs für Konfigurationszwecke. Die LCD-Anzeige und die Tasten werden bei den folgenden Prozessen verwendet:

- Betriebsmodus: Mit der LCD-Anzeige kann überprüft werden, ob das Gateway ordnungsgemäß arbeitet. Unter Statusbildschirme auf Seite 36 finden Sie eine Beschreibung dieser Option. Mit den LCD-Bedientasten können Anwender zwischen den Info-Anzeigen wechseln und Optionen auswählen.
- Setup: Nach der Installation des Gateways kann der Installateur die Basiskonfiguration des Gateways wie unter *Menüoptionen für das* Setup auf Seite 39 beschrieben vornehmen.

Für die Navigation durch die LCD-Menüs stehen vier Tasten zur Verfügung (siehe Abbildung 3)

- Esc: Verschiebt den Cursor an den Anfang des Parameters, geht in das vorherige Menü und bricht die Änderung eines Werts ab.
- Nach oben (1), Nach unten (2): Verschiebt den Cursor von einer Menüoption zur nächsten, zwischen den Zeichen eines Parameters und zwischen möglichen Zeichen, wenn ein Wert festgelegt wird.
- Eingabe (3): Ermöglicht das Auswählen einer Menüoption und Akzeptieren einer Wertänderung. Dient auch zum Einschalten der LCD-Hintergrundbeleuchtung.

LEDs

Auf der Vorderseite des SolarEdge-Gateways befinden sich wie oben gezeigt eine LCD-Anzeige und drei LEDs.

Das Gateway verfügt über die folgenden drei LED-Anzeigen:

- Stromversorgung OK (grün): Zeigt an, ob das SolarEdge-Gateway an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Kommunikation (gelb): Diese LED blinkt, wenn Überwachungsdaten von einem anderen SolarEdge-Gerät in der Anlage empfangen werden.
- Fehler (rot): Zeigt an, dass ein Fehler vorliegt. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie vom SolarEdge-Kundendienst.

Bei der Konfiguration und dem Start des SolarEdge-Gateways sind alle LEDs AN.

Kommunikationsanschlüsse

- Antenne1: für den optionalen drahtlosen ZigBee- oder Wi-Fi-Antennenanschluss (siehe Drahtlose ZigBee-Verbindung und Wi-Fi-Verbindung auf Seite 50)
- Antenne2: Gegenwärtig nicht installiert
- **RS485-1 und RS485-2**: für den Anschluss externer Geräte an das Gateway (siehe Kapitel 3: Anschluss des SolarEdge-Gateways an die SolarEdge-Anlage auf Seite 17)
- RS232: für den Anschluss des SolarEdge-Gateways an ein externes Gerät mithilfe einer RS232-Schnittstelle
- USB: f
 ür den Anschluss eines PCs oder Laptops, um dann das Konfigurationstool von SolarEdge nutzen zu k
 önnen
- Ethernet: für den Anschluss des SolarEdge-Gateways an das Überwachungsportal von SolarEdge über einen Ethernet-Switch/-Router (siehe Einrichten einer Ethernet-Verbindung (LAN) auf Seite 46). Der Ethernet-Switch/-Router muss an das Internet angeschlossen sein.

Weitere Anschlüsse

- DC: für die unter Anschluss des SolarEdge-Gateways an die Stromversorgung auf Seite 16 beschriebene Stromversorgung
- Sensoren: für den Anschluss externer Umgebungssensoren (siehe Kapitel 4: Anschluss von Umgebungssensoren (optional) auf Seite 24)
- Steuerung: für den Anschluss an einen externen Leistungsbegrenzer
- SW1/SW2: RS485-1/2-Anschluss
- Micro SD: für das Upgrade der Feld-Software

Kapitel 2: Installation des SolarEdge-Gateways

Sicherheit



ACHTUNG:

Gilt nur für Nordamerika: Gemäß dem UL-Standard 60950-2 dürfen für die Kommunikation des Produkts mit externen Geräten keine Kabel verwendet werden, die sich über mehr als ein Gebäude erstrecken.

Transport und Lagerung

Transportieren Sie das SolarEdge-Gateway in seiner Originalverpackung und setzen Sie es keinen unnötigen Erschütterungen aus. Wenn die Originalverpackung nicht mehr zur Verfügung steht, verwenden Sie eine ähnliche Verpackung, die vollständig verschlossen werden kann.

Bewahren Sie das SolarEdge-Gateway an einem trockenen Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen -40 °C (-40 °F) und +60 °C (140 °F) auf.

Lieferumfang

- Steuerungs- und Kommunikations-Gateway
- Netzteil mit 100 240 VAC bis 12 VDC (50 Hz/60 Hz) und austauschbarem AC-Stecker (US, EU, AU)
- Zubehör mit:
 - drei 3-poligen Klemmleisten
 - einer 7-poligen Klemmleiste
 - einer 6-poligen Klemmleiste

Geräte für die Installation

Für die Installation des SolarEdge-Gateways können herkömmliche Werkzeuge und Geräte verwendet werden. Die folgenden Werkzeuge und Geräte werden für die Installation empfohlen:

- DIN-Schienen
- Bohrmaschine und Bohreinsatz mit einem Durchmesser von 4 mm
- Drei verdrillte Kabel oder vieradriges Twisted-Pair-Kabel
- Für die Installation der Kommunikationsoptionen: CAT5/6-Ethernet-Kabel

solaredge

Wichtige Hinweise zur Installation

Bei der Installation des SolarEdge-Gateways sind die folgenden Hinweise zu beachten:

- Das SolarEdge-Gateway eignet sich nur f
 ür die Installation im Innenbereich. F
 ür eine Installation im Freien muss ein externes Outdoor-Geh
 äuse verwendet werden (nicht im Lieferumfang von SolarEdge enthalten).
- Das SolarEdge-Gateway muss sich stets in einem Umgebungstemperaturbereich von -20° C (-4 °F) bis +60 °C (140 °F) bewegen.
- Für das Netzteil des SolarEdge-Gateways ist eine Steckdose mit einer Netzspannung von 100 V 240 V erforderlich.
- Das SolarEdge-Gateway ist vor Staub, Nässe, Korrosion und Dämpfen zu schützen.
- Kabelspezifikation:

Anschlussart	Kabelart	Maximale Länge
RS485-Kommunikationsbus (über den RS485- Anschluss)	Drei verdrillte Kabel oder vieradriges Twisted- Pair-Kabel (zwei verdrillte Paare) Empfohlene Kabelstärke: 20 AWG / 0,52 mm ²	1.000 m (3.330 ft)
Ethernet:	CAT5/6	100 m (325 ft)
Schnittstelle Sensor/Steuerung	Empfohlene Kabelstärke: 20 AWG / 0,52 mm ²	50 m (165 ft)



HINWEIS:

Wenn ein Kabel mit einer Länge von über 10 m/33 ft in einer Gegend verwendet wird, in der die Gefahr von Spannungsstößen durch Blitzeinschläge besteht, sollte ein externer Überspannungsschutz verwendet werden. Details hierzu finden Sie hier: <u>http://www.solaredge.com/files/pdfs/lightning_surge_protection.pdf</u>. Wenn für die Verlegung der Kommunikationskabel geerdete Metallkabelkanäle verwendet werden, ist kein Überspannungsschutz erforderlich.



Installationsablauf

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über den Ablauf bei Installation und Einrichten des Steuerungsund Kommunikations-Gateways.



13

14

Montage und Anschluss des SolarEdge-Gateways

Das SolarEdge-Gateway kann an einer Wand oder auf einer DIN-Schiene montiert werden.

So montieren Sie das SolarEdge-Gateway an eine Wand:

- 1 Bestimmen Sie die Montageposition. Lassen Sie auf allen Seiten des SolarEdge-Gateways Platz für Deckelöffnungen, Kabelverbindungen und Kabelführungen.
- 2 Klappen Sie hierfür die Clips auf der Rückseite des Gateways auf, indem Sie die Clips nach außen drücken.



Abbildung 4: Aufgeklappte Clips



- 3 Positionieren Sie das Gerät mit den aufgeklappten Clips wie in Abbildung Abbildung 4 gezeigt an der Wand. Zeichnen Sie die Bohrlochpositionen durch die Öffnungen in den Clips an und bohren Sie Löcher unter Verwendung eines Bohreinsatzes mit 4 mm Durchmesser.
- **4** Befestigen Sie das Gateway mit Dübeln und Schrauben (Schrauben mit einem Durchmesser von 3,5 mm und einer Mindestlänge von 20 mm verwenden; nicht im Lieferumfang von SolarEdge enthalten).

So montieren Sie das SolarEdge-Gateway auf einer DIN-Schiene:

1 Vergewissern Sie sich, dass die Clips wie unten gezeigt zugeklappt sind:



Abbildung 5: Zugeklappte Clips

- 2 Haken Sie die zwei unteren Clips des SolarEdge-Gateways auf der unteren Kante der DIN-Schiene ein.
- **3** Drücken Sie das SolarEdge-Gateway nach oben und lassen Sie es in der oberen Kante der DIN-Schiene einrasten. Wenn der Clip auf der Schiene liegt, "fasst" er die Schiene an ihrer oberen und unteren Lippe.

Um den Clip von der Schiene zu lösen, drücken Sie einfach den Clip nach oben (und drücken damit die Federn nach unten weg), drehen den oberen Teil des Clips weg von der Schiene und schieben dann den Clip als Ganzes die Schiene entlang nach unten, um so auch den unteren Teil des Clips zu lösen. Es werden weder ein Schraubendreher noch spezielle Werkzeuge benötigt.

4 Die folgende Abbildung zeigt die Rückseite des Gateways bei Montage auf eine DIN-Schiene.



Abbildung 6: Auf eine DIN-Schiene montiertes Gateway

Anschluss des SolarEdge-Gateways an die Stromversorgung

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um das Gerät an die Stromversorgung anzuschließen:

- 1 Stecken Sie den DC-Stecker des Netzteils in das SolarEdge-Gateway (siehe Abbildung 3).
- **2** Schließen Sie das Netzteil an das Stromnetz an. Die LEDs leuchten für einen Moment auf, um den Anschluss an die Stromversorgung anzuzeigen (siehe Abbildung 3).



ACHTUNG:

Wenn Sie ein Netzteil von einem Fremdanbieter verwenden, vergewissern Sie sich, dass dieses für 12 VDC/1 A ausgelegt ist und dass es gemäß den Standards UL/CSA/IEC 60950-1 2ed zertifiziert ist: Kennzeichnung mit "Limited Power Source", NEC-Klasse 2. Vergewissern Sie sich, dass die Polarität des Netzteils mit der des Gateways übereinstimmt.



Kapitel 3: Anschluss des SolarEdge-Gateways an die SolarEdge-Anlage

Übersicht

Das SolarEdge-Steuerungs- und Kommunikations-Gateway wird über die Kommunikationsoption RS485 mit der PV-Anlage verbunden. Mit der RS485-Option kann eine Reihe ("Bus") von bis zu 31 untergeordneten SolarEdge-Geräten ("Slaves") erstellt werden, die mit einem übergeordneten Master verbunden sind. Bei dem Master kann es sich um ein anderes SolarEdge-Gerät oder das SolarEdge-Steuerungs- und Kommunikations-Gateway handeln.

Das folgende Beispiel zeigt ein Master-Gateway, das an eine Reihe von Slave-Wechselrichtern angeschlossen ist.



Abbildung 7: Beispiel für einen RS485-Anschluss

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie der RS485-Bus angeschlossen wird und wie seine Komponenten konfiguriert werden.

Anschluss und Konfiguration des RS485

Der RS485-Bus verwendet ein dreiadriges Kabel, das die Klemmleisten RS485-1/2 am SolarEdge-Gateway mit dem RS485-Eingang der Wechselrichter/der SMI verbindet.

So schließen Sie den RS485-Kommunikationsbus zwischen Wechselrichtern/SMI und dem SolarEdge-Gateway an:

 Verwenden Sie eine der mitgelieferten 3-poligen Klemmleisten: Lösen Sie die Schrauben und stecken Sie die Drahtenden in die Kontakte A, B und G. Bei einem Verbindungsweg von über 10 m verwenden Sie Twisted-Pair-Kabel für A und B.



Abbildung 8: 3-polige Klemmleiste



2 Wählen Sie für den Anschluss entweder RS485-1 oder RS485-2. Schließen Sie die 3-polige Klemmleiste an dem vorgesehenen Anschluss am Gateway an.



RS485-1 ist standardmäßig als SolarEdge-Gerät konfiguriert. Deshalb wird RS485-1 auch als Anschlusspunkt für den RS485-Bus empfohlen.

3 Wenn das Gateway sich am Ende der RS485-Reihe befindet, terminieren Sie das Gateway, indem Sie einen Abschluss-DIP-Schalter auf AN setzen. Die Schalter im SolarEdge-Gateway sind wie nachfolgend gezeigt für den Abschluss des RS485-1-Anschlusses mit SW1 und für den Abschluss des RS485-2-Anschlusses mit SW2 gekennzeichnet:



Abbildung 9: Anschlüsse und Abschlussschalter für RS485

- 4 Öffnen Sie den Wechselrichter/die SMI wie in der dazugehörigen Anleitung beschrieben.
- **5** Entfernen Sie die Versiegelung an einer der Öffnungen der Kommunikationsverschraubung 2 des Wechselrichters und führen Sie das Kabel durch die Öffnung.
- 6 Ziehen Sie die 9-polige Klemmleiste RS485/RS232 wie unten gezeigt heraus:



Abbildung 10: Klemmleiste RS485/RS232 des Wechselrichters/der SMI



- 7 Lösen Sie die Schrauben der Kontakte B, A und G links an der Klemmleiste RS-485:
 - Beim Wechselrichter: Kontakte RS485-1 (ganz links)
 - Bei der SMI: RS485-1 (empfohlen, da dies die Standardkonfiguration ist), oder RS485-2



Abbildung 11: RS485/RS232

- 8 Führen Sie die Enden der Drähte in die oben gezeigten Kontakte G, A und B. Für die Anschlüsse A, B und G können Sie Drähte beliebiger Farben verwenden, aber Sie müssen sicherstellen, dass für alle A-Kontakte Drähte einer Farbe verwendet werden. Das Gleiche gilt für B- und G-Kontakte.
- **9** Schließen Sie alle **B-**, **A-** und **G-**Kontakte in allen Wechselrichtern/SMIs an. Die folgende Abbildung zeigt dieses Anschlussschema (die Abbildung gilt sowohl für Wechselrichter als auch für SMIs):



Abbildung 12: Anschluss von SolarEdge-Geräten (Wechselrichter oder SMI) in einer Reihe



HINWEIS:

Schließen Sie die **B-, A-** und **G-**Drähte nicht über Kreuz an. Bei Wechselrichtern sollen die Drähte nicht in die RS485-2-Kontakte gesteckt werden.

- 10 Ziehen Sie die Schrauben der Klemmleiste an.
- **11** Drücken Sie die RS485-Klemme fest in die Kommunikationskarte.
- 12 Terminieren Sie die ersten und letzten Wechselrichter/SMIs in der Reihe, indem Sie einen Abschluss-DIP-Schalter auf AN setzen (Schalter nach oben stellen). Der Schalter befindet sich auf der Kommunikationskarte und ist mit SW7 gekennzeichnet.



Abbildung 13: RS485-Abschlussschalter



Nur das erste und letzte SolarEdge-Gerät in der Reihe sollte terminiert werden. Bei den anderen Geräten in der Reihe sollte der Abschlussschalter in der AUS-Position stehen.

So konfigurieren Sie den RS485-Kommunikationsbus mit Wechselrichtern/SMIs von SolarEdge

Standardmäßig sind alle SolarEdge-Geräte als Slaves vorkonfiguriert. Slaves können mit der Option **RS485x Konf** im Kommunikationsmenü weiter konfiguriert werden.

Ein Gerät muss im RS485-Bus als Master gekennzeichnet werden. Dabei können sämtliche der SolarEdge-Geräte als Master fungieren (Steuerungs- und Kommunikations-Gateway, Wechselrichter oder SMI). Wenn Sie die Anlage mit dem Überwachungsportal von SolarEdge verbinden, muss das für die Verbindung zum Server verwendete Gerät als Master fungieren.

Im Folgenden wird beschrieben, wie das Master-Gerät konfiguriert wird.

1 Drücken Sie die Eingabetaste, bis die folgende Meldung angezeigt wird:



Das Gateway befindet sich nun im Setup-Modus und alle LEDs des Gateways leuchten.



2 Geben Sie mit den drei-LCD-Tasten ganz rechts das folgende Passwort ein: **12312312**. Das folgende Menü wird angezeigt:

```
Sprache <de>
Kommunikation
Leist.Steuerung
Anzeige
Wartung
Info
```

- **3** Drücken Sie kurz auf die Pfeiltasten, um zum Menü **Kommunikation** zu scrollen. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Menü auszuwählen.
- 4 Wählen Sie Server → RS485-X Konf (X=1 oder 2 je nach dem jeweiligen physischen Anschluss), um mit verschiedenen externen Geräten zu kommunizieren (Wechselrichter und Ertragszähler von SolarEdge oder Datenlogger und Wechselrichter anderer Anbieter).
- 5 Wählen Sie zum Konfigurieren des Masters Folgendes in den LCD-Menüs aus:
 - Kommunikation → RS485-1 Konf → Gerätetyp → SolarEdge
 - RS485-1 Konf → Protokoll → Master
 - RS485-1 Konf → Slave-Erk.

Das System startet die automatische Erkennung der SolarEdge-Slave-Wechselrichter, die mit dem Master-Gateway verbunden sind. Das Gateway sollte die richtige Anzahl Slaves melden. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie die Anschlüsse und Terminierungen. Vergewissern Sie sich, dass nur ein Master in dem Bus konfiguriert ist.

- 6 Schließen Sie die Abdeckung des Wechselrichters/der SMI und beginnen Sie mit der Stromerzeugung.
- 7 Überprüfen Sie die Verbindung des Masters mit dem SolarEdge-Überwachungsportal wie nachfolgend unter Überprüfen der Verbindung beschrieben.

Überprüfen der Verbindung

1 Nach der Verbindung erscheint eine Meldung wie die folgende auf dem Statusbildschirm (siehe auch Anfänglicher Gateway-Status auf Seite 36):

```
RRCR:Inaktiv
Sensoren:Inaktiv
Server:LAN <S_OK>
Anzahl der Slaves:--
```

2 Vergewissern Sie sich, dass **S_OK** erscheint als Anzeige dafür, dass die Verbindung mit dem SolarEdge-Überwachungsportal erfolgreich hergestellt wurde. Wenn S_OK nicht angezeigt wird, siehe nachfolgenden Abschnitt zur Fehlerbehebung bei der Kommunikation.

Fehlerbehebung RS485-Kommunikation

- 1 Wenn Keine Kommunikation auf dem SolarEdge-Gateway angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Vergewissern Sie sich, dass das RS485-Kabel an alle Wechselrichter angeschlossen ist.
 Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem ersten Wechselrichter in der Reihe und den anderen Wechselrichtern.
 - Vergewissern Sie sich, dass wie unter obenstehenden Schritt 5 beschrieben eines der Geräte als Master festgelegt wurde und dass die Slaves erkannt wurden.

solar<mark>edge</mark>

2 Überprüfen Sie den Bildschirm Server-Kommunikationsstatus aller Wechselrichter. Folgendes sollte erscheinen:

Server:RS485 Status: OK

Wenn die Meldung **Master nicht gefunden** angezeigt wird, überprüfen Sie die Verbindung zum Master-Gerät und stellen Sie diese ggf. wieder her.

Optionen für die RS485-Konfiguration

Verwenden Sie bei sämtlichen Konfigurationen die folgenden RS465-Konfigurationsmenüs.

RS485-X Konf



- Gerätetyp wird zum Auswählen der spezifischen Anschlusskonfiguration verwendet. Folgende Geräte werden unterstützt:

 - Ertragszähler: Wird zum Anschluss eines externen Ertragszählers verwendet, um die Daten zu lesen und an das Überwachungsportal zu senden. Eine Liste unterstützter Zähler finden Sie unter <u>http://www.solaredge.com/articles/se-supported-devices</u>.
 - Kein SE Logger: Wird zum Anschluss eines externen Loggers eines anderen Anbieters verwendet. Der Logger kann Daten von SolarEdge-Wechselrichtern lesen, dient aber der Überwachung von Geräten von Fremdanbietern.
 - Kein: Kein Gerät (Standard für RS485-2)
- Protokoll:
 - Bei Auswahl eines SolarEdge-Geräts werden folgende Protokolle unter der Option Protokoll angezeigt:
 - Slave (Standard)
 - Master
 - Bei Auswahl "Gerätetyp <WR- Auslesung>" ändert sich "Gerätetyp <Feld>" in "Gerätetyp <WR>"



- Bei Auswahl "Gerätetyp <Nicht-SE Logger>" ändert sich "Gerätetyp <Feld>" in "Gerätetyp<LGR>", und das folgende Protokoll wird unter der Option Protokoll angezeigt: SunSpec (Standard)
- Bei Auswahl von "Gerätetyp <Ertragszähler>" ändert sich "Gerätetyp <Feld>" in "Gerätetyp <MTR>"



Weitere unterstützte Protokolle finden Sie unter <u>http://www.solaredge.com/articles/se-supported-devices</u>.

- Geräte-ID: Die Geräte-ID wird verwendet, um die Geräte-ID des SolarEdge-Gateways einzustellen (MODBUS ID), wenn der Anschluss an ein externes Master-Gerät erfolgt (zum Beispiel ein Datenlogger von einem -Fremdanbieter), oder um die ID des externen Geräts einzustellen (zum Beispiel Ertragszähler).
- Slave-Erk.: Wird verwendet, um die automatische Erkennung der an dieses Master-Gateway angeschlossenen Slave-Geräte einzuleiten. Die Zahl neben der Option ist die Anzahl der erkannten Geräte.

Kapitel 4: Anschluss von Umgebungssensoren (optional)

Übersicht

Das SolarEdge Steuerungs- und Kommunikations-Gateway unterstützt bis zu drei analoge Sensoren. Wenn Sie mehr als die von einem Gateway unterstützte Anzahl von Sensoren anschließen möchten, verwenden Sie weitere Gateways.

- Zwei Sensoren mit Spannungsausgang (V1, V2), wobei jeder Sensor jeweils einen anderen Spannungsbereich abdeckt
- Ein Sensor mit einem Stromausgang (I)

Die folgenden Umgebungssensorarten werden unterstützt:

Sensorart	Konfigurierbarer Bereich	Einheit
Temperatur	-99,0 bis +99,0 -146,20 bis 210,20	°C °F
Einstrahlung	0 bis 9999	W/m ²
Windgeschwindigkeit	0 bis 99	m/s
Windrichtung	0 bis 359	Grad
Pyranometer	-200 bis 2000	W/m²

Sie können die Sensordaten im Status-Fenster (siehe Sensor-Status auf Seite 38) und im Überwachungsportal von SolarEdge einsehen.

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sensoren an das SolarEdge-Gateway angeschlossen und konfiguriert werden.



Abbildung 14: Beispiel für den Anschluss eines Sensors an das SolarEdge-Gateway

So schließen Sie Sensoren an das SolarEdge-Gateway an

Informationen zum Anschluss von Einstrahlungs- und Temperatursensoren von SolarEdge finden Sie unter Beispiel für den Anschluss eines Sensors auf Seite 33.

Sensoren werden über die Sensorschnittstelle direkt an das SolarEdge-Gateway angeschlossen. Verwenden Sie hierfür die mitgelieferte 7-polige Klemmleiste. **Error! Reference source not found.** zeigt, wo sich der Sensoranschluss am Gateway befindet.

Sensoranschluss Kontakt Nr.	Name Kontakt	Beschreibung
1	V1	Spannungssensoreingang Nummer 1
2	GND	Masse (gemeinsam für V1, V2 und GND)
3	V2	Spannungssensoreingang Nummer 2
4	I-	Stromsensoreingang – negativ
5	l+	Stromsensoreingang – positiv
6	GND	Masse (gemeinsam für V1, V2 und GND)
7	12V	12-VDC- Spannungsversorgung für Sensoren (begrenzt auf 800 mA).



ES(



Abbildung 15: Eingänge der Sensorschnittstelle

solaredge

So schließen Sie einen Spannungssensor an:

Verwenden Sie für diesen Anschluss ein dreiadriges Kabel. Empfohlen wird eine Kabelstärke von 0,52 mm²/20 AWG bei einer maximalen Länge von 50 m/164 ft.

- 1 Schließen Sie den Spannungssensor entsprechend seinem Betriebsspannungsbereich entweder an V1 oder V2 an. Die Spannungssensoreingänge unterstützen die folgenden, vom Anwender auswählbaren Bereiche:
 - V1: 0 2 Vdc oder 0 30 mVdc.
 - V2: 0 10 Vdc oder 0 2 mVdc.
- 2 Schließen Sie den Sensor je nach Sensorbereich zwischen V1 (Kontakt 1) und GND (Kontakt 2) oder zwischen V2 (Kontakt 3) und GND (Kontakt 2) an.

GND (Kontakt 2) dient dabei als gemeinsame Masse für V1 und V2.

12 V (Kontakt 7) kann als Versorgungsspannung für den Sensor verwendet werden. Optional kann auch ein externes Netzteil an die Sensoren angeschlossen werden, falls eine andere Eingangsspannung für die Sensoren benötigt wird.

Ein Beispiel für einen Sensoranschluss finden Sie unter *Beispiel für den* Anschluss eines Sensors auf Seite 33.



Abbildung 16: Anschluss Spannungssensor



ACHTUNG!

Überspannung am Sensoreingang kann das SolarEdge-Gateway beschädigen. Siehe hierzu auch die Eingangsbereiche, die unter Anhang A: Technische Spezifikationen auf Seite 51 aufgeführt werden.



So schließen Sie einen Stromsensor an:

Verwenden Sie für diesen Anschluss ein dreiadriges Kabel. Empfohlen wird eine Kabelstärke von 0,52 mm²/ 20 AWG bei einer maximalen Länge von 50 m/164 ft.

- 1 Schließen Sie den Stromsensor entsprechend seinem Betriebsbereich entweder an I+ oder I- an.
- Bei positivem Strom:
 - I+ (Kontakt 5) Anschluss an den Stromausgang (Iout) des Sensors
 - I- (Kontakt 4) Anschluss an Masse
 - GND (Kontakt 6) Anschluss an den Masseanschluss des Sensors
 - 12 V (Kontakt 7) kann als Versorgungsspannung für den Sensor verwendet werden. Optional kann auch ein externes Netzteil an die Sensoren angeschlossen werden, falls eine andere Eingangsspannung für die Sensoren benötigt wird.



Abbildung 17: Positiver Anschluss Stromsensor (4 - 20 mA)

- Bei negativem Strom:
 - I- (Kontakt 4) Anschluss an den Stromausgang (Iout) des Sensors
 - I+ (Kontakt 5) Anschluss an Masse
 - GND (Kontakt 6) Anschluss an den Masseanschluss des Sensors
 - 12 V (Kontakt 7) kann als Versorgungsspannung f
 ür den Sensor verwendet werden. Optional kann auch ein externes Netzteil an die Sensoren angeschlossen werden, falls eine andere Eingangsspannung f
 ür die Sensoren ben
 ötigt wird.



ACHTUNG!

Überstrom am Sensoreingang kann das SolarEdge-Gateway beschädigen. Sehen Sie hierzu auch die Eingangsbereiche, die unter *Anhang A: Technische Spezifikationen* auf Seite 51 aufgeführt werden.

solaredge

Konfiguration von Umgebungssensoren

Menüs

Die Sensorschnittstelle des SolarEdge-Gateways ist standardmäßig deaktiviert. Im Folgenden sehen Sie die Hierarchie der Optionen im Menü Sensoren:

Sensoren

V1-Sensor <AUS> Sensor <AUS> V 2 Sensor <AUS> т Stellen Sie den V1-/V2-/I-Sensor ein (Beispiel V1-Sensor) Sensor <Akt> Bereich <0-2V> Тур <---> Zwei Punkte Bereich 0 2 v 0 30 m V Тур Тетр. Umgebung Temp. Modul Windgeschw. Windrichtung Globalstrahlung Direkt.Einstrahl. Diff. Einstrahlung POA Einstrahlung Zwei Punkte P 0 < 0 . 0 , 0 . 0 > P 1 < 1 . 0 0 0 ; 1 . 0 0 0 >

Punkt setzten

Punkt setzten (V,degC) 0.0,0.0

Sensoren:

- V1-Sensor und V2-Sensor Sensoren mit Spannungsausgang, aktiviert oder deaktiviert
- I-Sensor ein Sensor mit Stromausgang, aktiviert oder deaktiviert
- Bereich:

28

- V1 wählen Sie einen Bereich zwischen 0 2 Vdc oder 0 30 mVdc.
- V2 wählen Sie einen Bereich zwischen 0 10 Vdc oder 0 2 Vdc. I wählen Sie einen Bereich zwischen 0 – 20 mA



Sensorart: Einer der folgenden Sensoren:

Sensorart	Beschreibung	Einheit
Temp. Umgeb.	Messung durch Umgebungstemperatursensor	°C, °F
Temp. Modul	Messung durch Modultemperatursensor	
Windgeschwindigkeit	Messung durch Windgeschwindigkeitssensor	m/s
Windrichtung	Messung durch Windrichtungssensor	Grad
Einstrahlung global	Horizontale Globalstrahlung	W/m2
Einstrahlung direkt	Direktstrahlung	
Einstrahlung diff.	Diffusstrahlung	
Einstrahlung Modulebene	Einstrahlung auf Modulebene	



HINWEIS:

Die Einheit für die Temperatur ist standardmäßig auf °C eingestellt. Sie kann in dem zu dem Menü **Anzeige** gehörenden Untermenü **Temperatur** zu °F geändert werden.

- Zwei Punkte: P0 und P1 stellen zwei Punkte in dem in dem Gateway zu konfigurierenden Sensordiagramm dar. Die Werte beziehen sich auf das Messsignal und den Messbereich aus dem Sensordatenblatt. Siehe hierzu auch das nachstehende Beispiel.
- Punkt setzten: Ermöglicht die Eingabe von zwei Messsignalwerten (Spannung, Strom oder Temperatur).

Konfiguration der Sensoren im SolarEdge-Gateway

So aktivieren Sie die Sensoren im SolarEdge-Gateway:

1 Drücken Sie die Eingabetaste, bis die folgende Meldung angezeigt wird:

E i n g e b e n K e n n w o r t * * * * * * * *

Das Gateway befindet sich nun im Setup-Modus und alle LEDs des Gateways leuchten.

2 Geben Sie mit den drei-LCD-Tasten ganz rechts das folgende Passwort ein: **12312312**. Das folgende Menü wird angezeigt:

```
Sprache <de>
Kommunikation
Leist.Steuerung
Anzeige
Wartung
Info
```

- 3 Wählen Sie im Hauptmenü Sensoren aus.
- 4 Wählen Sie das gewünschte Sensor-Untermenü aus (V1, V2 oder I), und wählen Sie Aktivieren aus.

```
Sensor <Akt>
Bereich <0-2V>
Typ <--->
Zwei Punkte
```

solar<mark>edge</mark>



```
HINWEIS:
```

Wenn Sensoren von SolarEdge verwendet werden, werden die Sensoren bei ihrer wie oben beschriebenen Aktivierung automatisch konfiguriert (ab CPU-Version 2.07xx des SolarEdge-Gateways). Bei einer älteren CPU-Version konfigurieren Sie die Sensoren wie nachfolgend beschrieben.

Stellen Sie den Arbeitsbereich des Sensors entsprechend der Sensorspezifikation ein. Beachten Sie hierbei die Tabelle auf Seite 24.

- 1 Wählen Sie bei dem jeweiligen konfigurierten Sensor **Bereich** aus und wählen Sie dann den geltenden Bereich:
 - V1 wählen Sie einen Bereich zwischen 0 2 Vdc oder 0 30 mVdc.
 - V2 wählen Sie einen Bereich zwischen 0 10 Vdc oder 0 2 Vdc.
 - I wählen Sie einen Bereich zwischen 0 20 mA.

Je nach dem gewählten Sensor wird ein Bildschirm wie der folgende angezeigt:

0 - 2 V 0 - 3 0 m V

2 Wählen Sie die Art des angeschlossenen Sensors aus der folgenden Liste:

```
Temp. Umgebung
Temp. Modul
Windgeschw.
Windrichtung
Globalstrahlung
Direkt.Einstrahl.
Diff. Einstrahlung
POA Einstrahlung
```

3 Wählen Sie **Zwei Punkte** aus, um zwei Punkte auf dem Sensordiagramm mithilfe des Messsignals und den Messbereichsdaten aus dem Sensordatenblatt einzurichten.

P 0 < 0 . 0 , 0 . 0 > P 1 < 1 . 0 0 0 ; 1 . 0 0 0 >

- 4 Stellen Sie die Punktwerte wie folgt ein:
 - Mit den Nach-oben- und Nach-unten-Tasten kann der eingestellte Wert verändert werden.
 - Drücken Sie die Eingabetaste, um zu einem Zeichen zu gelangen.
 - Drücken Sie so lange die Eingabetaste, bis die Meldung Übernommen erscheint der Wert wird übernommen
 - Drücken Sie so lange die Esc-Taste, bis die Meldung Abgebrochen erscheint alle Zeichen werden gelöscht



5 Wiederholgen Sie ggf. die obenstehenden Schritte 1 bis 4, um weitere Sensoren einzurichten.

6 Überprüfen Sie, ob der Statusbildschirm der Sensoren auf dem LCD einen Bildschirm wie den folgenden anzeigt, und vergewissern Sie sich, dass die Werte des Sensors sich in dem in seinem Datenblatt angegebenen Bereich bewegen. Beachten Sie hierbei *Sensor-Status* auf Seite 38.

solaredge



Beispiel für die Einrichtung eines Sensordiagramms

Nachfolgend wird beispielhaft gezeigt, wie ein Temperatursensor mit den folgenden Spezifikationen eingerichtet wird:

- Messsignal: 0 10 V
- Messbereich: -10 +70 °C

Das folgende Diagramm zeigt die Mindest- und Höchstwerte sowie den fokussierten (linearen) Bereich.



Abbildung 18: Beispiel für ein Sensordiagramm

Wenn Sie den gesamten Bereich des Sensors einbeziehen möchten, nehmen Sie die Mindest- und Höchstwerte aus dem Sensordatenblatt als Punkte für die Konfiguration:

P	0	<	0	,	-	1	0	>
₽	1	<	1	0	,	7	0	>



Möchten Sie hingegen nur einen bestimmten Bereich berücksichtigen, stellen Sie einen entsprechenden Wert für die zwei Punkte ein. Zu beachten ist dabei, dass die Punkte im ausgewählten Bereich des SolarEdge-Gateways liegen müssen. Das SolarEdge-Gateway rechnet dann ausgehend von den beiden Punkten das lineare Sensordiagramm hoch.

РO	< 1 , 0 >	
Р1	< 5 , 5 0 >	

Beispiel für den Anschluss eines Sensors

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie drei der von SolarEdge erhältlichen Sensoren an das Steuerungs- und Kommunikations-Gateway angeschlossen werden. Die vollständigen Spezifikationen hierzu finden Sie unter <u>http://www.solaredge.com/files/pdfs/products/inverters/se_sensor_datasheet.pdf</u> (Informationen zu weiteren empfohlenen Sensoren und Anbietern finden Sie unter <u>http://www.solaredge.com/articles/se-supported-devices#environmental_sensors</u>).

 Umgebungstemperatursensor – ein Sensor mit Spannungsausgang, der die Umgebungstemperatur misst. Elektrischer Ausgang: 0 - 10 V

- Modultemperatursensor ein Sensor mit Stromausgang, der die Temperatur der Moduloberfläche misst. Elektrischer Ausgang: 4 - 20 mA
- Sonneneinstrahlungssensor ein Sensor mit Spannungsausgang, der die Sonneneinstrahlung misst. Elektrischer Ausgang: 0 -1,4 VDC

Für den Anschluss der Temperatursensoren wird ein externes Netzteil mit 24 VDC/1 A benötigt. Für zwei Sensoren kann ein einziges Netzteil verwendet werden.

Verwenden Sie für diesen Anschluss ein dreiadriges Kabel. Empfohlen wird eine Kabelstärke von 0,52 mm²/ 20 AWG bei einer maximalen Länge von 50 m/164 ft.

Die folgende schematische Darstellung zeigt den Anschluss der obengenannten Geräte an das SolarEdge-Steuerungs- und Kommunikations-Gateway:



Abbildung 19: Schematische Darstellung Sensoranschluss

solar<mark>edge</mark>

So schließen Sie einen Umgebungs- oder Modultemperatursensor an das Netzteil und das SolarEdge-Gateway an:

Für beide Sensoren kann das gleiche Netzteil verwendet werden.

- 1 Lösen Sie mit einem Flachschraubenzieher die Schrauben der Sensorabdeckung und entfernen Sie die Abdeckung.
- 2 Führen Sie das Kabel durch die mitgelieferte Verschraubung und Dichtung in die Sensoröffnung.
- 3 Je nach Sensorart nehmen Sie den Anschluss wie folgt vor (siehe Abbildung 19):
 - Bei Umgebungstemperatursensor:
 - Schließen Sie die Kabel an dem 3-poligen Anschluss an: Lösen Sie die Schrauben und stecken Sie die Drahtenden in die Kontakte **OUT**, **UB** und **GND**.
 - Schließen Sie die anderen Enden der Drähte wie folgt an das externe Netzteil und das SolarEdge-Gateway an:
 - UB zu V+ des Netzteils
 - GND zu V- des Netzteils
 - Out zu V2 des SolarEdge-Gateways
 - Bei Modultemperatursensor:
 - Schließen Sie die Kabel an dem 2-poligen Anschluss an: Lösen Sie die Schrauben und stecken Sie die Drahtenden in die Kontakte **UB** und **GND/OUT**.
 - Schließen Sie die anderen Enden der Drähte wie folgt an das externe Netzteil und das SolarEdge-Gateway an:
 - UB zu V+ des Netzteils
 - GND/Out zu I+ des SolarEdge-Gateways
 - Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte f
 ür -10 bis 120 °C konfiguriert sind. Verschieben Sie die schwarzen Abdeckungen ggf. entsprechend der ben
 ötigten Konfiguration wie gezeigt in Abbildung 20Error! Reference source not found..



Abbildung 20: Konfiguration Kontakte

- 4 Schließen Sie I- an Masse an.
- 5 Schließen Sie das Netzteil mithilfe der Anschlusspunkte ⊕, N und L unten am Netzteil an die AC-Quelle an.



So schließen Sie einen Sonneneinstrahlungssensor an das SolarEdge-Gateway an:

- 1 Schließen Sie die dünnen Kabel wie folgt an den Sensoranschluss des Steuerungs- und Kommunikations-Gateways an (siehe Abbildung 21Error! Reference source not found.):
 - Orange zu V1
 - Schwarz zu Masse
 - Rot zu 12V
 - Das dickere schwarze Kabel (Shield) wird nicht angeschlossen.

Control & Communication Gateway



Abbildung 21: Anschluss Sonneneinstrahlungssensor



HINWEIS:

Wenn dieser Sensor im Gateway eingerichtet wird, sollte die Sensorart **Einstrahlung** direkt lauten.

So konfigurieren Sie die Sensoren im SolarEdge-Gateway:

- **1** Gehen Sie in den Setup-Modus wie unter *Menüoptionen für das* Setup auf Seite 39 beschrieben.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü Sensoren aus.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Sensor-Untermenü aus (V1, V2 oder I), und wählen Sie Aktivieren aus.

```
Sensor < Akt>
Bereich < 0 - 2V>
Typ < - - - >
Zwei Punkte
```

Bei einer CPU-Version des SolarEdge-Gateways von 2.07xxx oder höher werden die Sensoren automatisch konfiguriert. Bei einer älteren CPU-Version konfigurieren Sie die Sensoren wie unter *So konfigurieren Sie Sensoren im SolarEdge-Gateway:* auf Seite 30 beschrieben.

Kapitel 5: LCD – Statusbildschirme und Setup-Optionen

In diesem Kapitel wird die LCD-Anzeige des SolarEdge-Steuerungs- und Kommunikations-Gateways beschrieben. Der LCD-Bildschirm zeigt Statusinformationen des Gateways an und verfügt zudem über verschiedene Menüs für Konfigurationszwecke.

Statusbildschirme

Im Normalbetrieb wird durch Drücken der Eingabetaste die LCD-Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet Durch erneutes Drücken der Eingabetaste werden nacheinander die folgenden Bildschirme angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung ist standardmäßig 30 Sekunden aktiv. Dieser Dauer kann wie auf Seite 43 beschrieben geändert werden.

Anfänglicher Gateway-Status

RRCR:Inaktiv Sensoren:Inaktiv Server:LAN <S_OK> Anzahl der Slaves:--

- RRCR: Wenn aktiviert, zeigt er die von der Leistungssteuerungsschnittstelle eingestellte Wirkleistung in Prozent der Spitzenleistung an.
- Sensoren: Status Aktiviert/Deaktiviert Sensormessung
- Server: Kommunikationsmethode Server
- Anzahl der Slaves: Zeigt die Gesamtzahl der Slave-Geräte an, die mit dem SolarEdge-Gateway kommunizieren

ID-Status

In diesem Fenster werden die ID des Gateways und die Software-Version angezeigt.

ID: ########## CPU:0002.0336

Serverkommunikationsstatus

Server:LAN < SOK> Status: < OK> xxxxxxxx < Fehlermeldung >

- Server: Die Methode der Verbindung mit dem Überwachungsportal von SolarEdge
- S_OK: Die Verbindung zum SolarEdge-Überwachungsportal wurde erfolgreich hergestellt (dies wird nur angezeigt, wenn der Wechselrichter mit dem Portal verbunden ist).
- Status: OK wird angezeigt, wenn das Gateway eine erfolgreiche Verbindung und Kommunikation mit dem angegebenen Serverport/Gerät (LAN, RS485, ZigBee-Modul oder RS232) eingerichtet hat Wenn nicht OK angezeigt wird, ist ein Fehler aufgetreten.
- xxx...:8-Bit-Ethernet-Kommunikations-Verbindungsstatus: Wenn Ethernet-Kommunikation verwendet wird, wird eine zusätzliche Reihe mit einer Zeichenfolge aus Einsen und optional Nullen angezeigt. 1 steht für OK, 0 weist auf einen Fehler hin. Eine Liste mit möglichen Fehlern und wie sie behoben werden können finden Sie unter *Fehlerbehebung bei der Ethernet-Kommunikation* auf Seite 49. Es folgt eine Liste mit einer Beschreibung der Bits, geordnet von links nach rechts:

- _ solar<mark>edge</mark>
- **Bit 1**: Die Ethernet-Verbindung, physische Ethernetkabel-Verbindung und WLAN-Verbindung sind OK.
- Bit 2: Die DHCP-IP ist OK. Die IP wurde erfolgreich vom DHCP erhalten (wenn eingestellt auf statische IP =1).
- Bit 3: Das Ping-Gateway ist OK. Der Ping zum lokalen Switch/Router war erfolgreich.
- Bit 4: Der Ping zu google.com war OK.
- Bit 5: Der Ping zu Server1 war OK.
- Bit 6: Der Ping zu Server2 war OK.
- Bit 7: Der Ping zu Server3 war OK.
- Bit 8: Kommunikation mit dem SolarEdge-Server ist OK.
- Fehlermeldung: Beachten Sie hierbei Fehlerbehebung bei der Ethernet-Kommunikation auf Seite 49.

IP-Status

Dieses Fenster informiert Sie über die Ethernet-Konfiguration: IP, Mask, TCP-Gateway und MAC-Adresse des Gateways.

```
I P 1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 1 1 9
M S K 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 0
G W 1 9 2 . 1 6 8 . 2 . 1
M A C 0 - 2 7 - 0 2 - 0 0 - 3 9 - 3 6
```

ZigBee-Status

Dieses Fenster informiert Sie über die ZigBee-Konfiguration:

```
P A N : X X X X X
C H : X X / X X X X R S S I : < L >
I D : X X X X X X X X
Z i g B e e B e r e i t
```

- PAN: Die PAN-ID des ZigBee-Moduls.
- **CH**: Der Kanal des ZigBee-Moduls.
- RSSI: Die Stärke des Eingangssignals des nächsten ZigBee-Moduls. L = schwach, M = mittel, H = stark und - = kein Signal.
- ID: Die ID des ZigBee-Moduls.
- ZigBee Bereit: Dieses Feld wird nur in Geräten mit ZigBee-Router-Modulen (Slaves) in einer Multi-Point-Protokollkonfiguration angezeigt. Wenn ein ZigBee-Modul nicht physisch verbunden ist, wird die Meldung Kein ZigBee angezeigt.

Wi-Fi-Status

Dieses Fenster informiert Sie über die Wi-Fi-Konfiguration:



- IP: Die vom DHCP bereitstellte Adresse
- GW: Die IP-Adresse des Gateways
- SSID: Service Set Identifier der Name eines drahtlosen lokalen Netzwerks (WLAN). Alle drahtlosen Geräte in einem WLAN müssen die gleiche SSID verwenden, um miteinander kommunizieren zu können.

solar<mark>edge</mark>

 RSSI: Anzeige der Stärke des Eingangssignals des am nächsten gelegenen Wi-Fi in der SolarEdge-Anlage. L = schwach,

M = mittel, H = stark und - = kein Signal.

Kommunikationsport-Status

D e v P r o t # # R S 4 8 5 - 1 < S E > < S > < - - > R S 4 8 5 - 2 < - - - > < - - > < - - > Z i g B e e < S E > < M P S > < - - >

Dieses Fenster informiert Sie über den Kommunikationsport (RS485-1/2 oder ZigBee) und die daran angeschlossenen Geräte sowie die dazugehörigen Details zu Anzahl, Art und Protokoll.

- DEV: Gibt den Gerätetyp an, der für einen bestimmten Port konfiguriert wurde (basierend auf der Portfunktion):
 - SE: SolarEdge-Gerät (Standard)
 - MTR: Ertragszähler
 - LGR: Logger von einem Fremdanbieter
 - WR: Wechselrichter von einem Fremdanbieter
- **PROT:** Gibt den Protokolltyp an, auf den der Port eingestellt ist:
 - Für ein SolarEdge-Gerät:
 - S: SolarEdge-Slave
 - M: SolarEdge-Master
 - P2P: ZigBee-Point-to-Point
 - MPM: ZigBee-Multipoint-Master (für ein ZigBee-Koordinatormodul)
 - MPS: ZigBee-Multipoint-Slave (für ein ZigBee-Router-Modul)

Für Logger anderer Anbieter:

• SS: SunSpec

Informationen zu Wechselrichtern und Ertragszählern anderer Anbieter finden Sie unter http://www.solaredge.com/articles/se-supported-devices.

##: Die Gesamtzahl der am jeweiligen Port erkannten Slave-Geräte

Sensor-Status

Dieses Fenster informiert Sie über den Status von bis zu drei verschiedenen Sensoren, die an das Gateway angeschlossen sind.

Sensoren V1:XXX.XXX DegC V2:XXX.XXX W/m2 I :Inaktiv

- **V1**: Zeigt den Echtzeit-Messwert des Sensors an, der an den Sensoreingang V1 angeschlossen ist
- **V2**: Zeigt den Echtzeit-Messwert des Sensors an, der an den Sensoreingang V2 angeschlossen ist
- I: Zeigt den Echtzeit-Messwert des Sensors an, der an den Sensoreingang I angeschlossen ist

Der Messwert wird entsprechend dem jeweiligen Sensor angezeigt, der für den jeweiligen Sensoreingang konfiguriert wurde:

- Temperatursensor der Messwert in Grad Celsius oder Fahrenheit
- Messwert Einstrahlung in W/m2
- Windgeschwindigkeit, in m/s
- Windrichtung, in Grad

Menüoptionen für das Setup

In diesem Abschnitt werden die Optionen für die Basiskonfiguration des Gateways beschrieben.

- **1** Vergewissern Sie sich, dass das SolarEdge-Gateway an eine Steckdose angeschlossen ist.
- 2 Drücken Sie die Eingabetaste, bis die folgende Meldung angezeigt wird:

```
E i n g e b e n
K e n n w o r t
* * * * * * * *
```

Das Gateway befindet sich nun im Setup-Modus und alle LEDs des Gateways leuchten. Das Gateway verlässt automatisch den Setup-Modus, wenn mehr als zwei Minuten lang keine Tasten gedrückt werden.

3 Geben Sie mit den drei-LCD-Tasten ganz rechts das folgende Passwort ein: **12312312**. Die folgende Meldung wird angezeigt:

Sprache <de> Kommunikation Leist.Steuerung Anzeige Wartung Info

```
solaredge
```

Im Folgenden sehen Sie die Hierarchie der Optionen im Menü:



In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie das SolarEdge-Gateway mit den LCD-Menüs konfiguriert wird.





Sprache

Wählen Sie die Option **Sprache**, um die Sprache der LCD-Anzeigen einzustellen. Die Standardeinstellung ist Englisch.

Kommunikation

- 1 Wählen Sie die Option Kommunikation, um Folgendes zu definieren und zu konfigurieren:
 - Die Kommunikationsoption, die das Gateway zum Kommunizieren mit dem Überwachungsportal von SolarEdge verwendet.
 - Die Kommunikationsoption, die zum Kommunizieren zwischen mehreren SolarEdge-Geräten oder anderen externen Geräten von Fremdanbietern wie Ertragszähler oder Datenlogger verwendet wird.
- 2 Stellen Sie die Kommunikationsoptionen wie unter Kapitel 6: Einrichten der Überwachung durch das Gateway auf Seite 45 beschrieben ein.

Im Folgenden sehen Sie die Hierarchie der Menüoptionen im Menü **Kommunikation**. Detaillierte Informationen zu häufig verwendeten Konfigurationsoptionen finden Sie im Hinweis zur Anwendung für Kommunikationsoptionen, der auf der SolarEdge-Website unter <u>http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-</u> <u>communication options application note v2 250 and above.pdf</u> verfügbar ist.

solaredge

Kommunikation:

```
Server<LAN>
 LAN Konf
 RS485-1
           Konf<S>
 RS485-2 Konf<S>
 ZigBee Konf<S>
 WLAN Konf<N/A>
 RS232 Konf
Server:
 LAN
 RS485
 Zigbee
 WLAN
 R S 2 3 2
 Kein
LAN-Konfiguration:
 IP-Konfiguration
 DHCP setzen <en>
 IP-Adresse setzen
 Maske setzen
 Gateway setzen
 DNS setzen
             setzen
 Serveradr
 Serverport setzen
RS485-1/2 Konf:
 Gerätetyp<SE>
 Protokoll < M >
 Geräte-ID<1>
ZigBee Konf (nur bei angeschlossenem internem Modul aktiviert):
 Gerätetyp<SE>
 Protokoll<MPS>
 Geräte-ID<1>
 PAN ID
 Scan-Kanal
 Lade ZB-Einst.
 SLAVE-Erk. <0>
WLAN Konf (nur bei angeschlossenem internem Modul aktiviert):
 Netzwerke scannen
 Schlüssel setzen
 Standard laden
RS232 Konf:
 Gerätetyp<SE>
 Protokoll<DRCT>
```



Leistungssteuerung

Detaillierte Informationen zum Anschluss und zur Konfiguration einer Leistungsbegrenzung finden Sie im Hinweis zur Anwendung der Leistungsbegrenzung, der auf der SolarEdge-Website verfügbar ist unter

http://www.solaredge.com/files/pdfs/power-reduction-control-application-note.pdf

RRCR Konf. Load Defaults

Sensoren

Wählen Sie Sensoren, um die folgenden Optionen festzulegen:

 V
 1
 S
 e
 n
 s
 o
 r
 A
 U
 S
 >

 V
 2
 S
 e
 n
 s
 o
 r
 A
 U
 S
 >

 I
 S
 e
 n
 s
 o
 r
 A
 U
 S
 >

Die SolarEdge-Gateway-Schnittstelle unterstützt bis zu drei analoge Sensoren:

- V1, V2: Spannungssensoren
- I: Stromsensoren

Detaillierte Informationen zu sämtlichen Konfigurationsoptionen für Sensoren finden Sie unter Kapitel 4: Anschluss von Umgebungssensoren (optional) auf Seite 24.

Anzeige

Wählen Sie Anzeige, um die folgenden Optionen festzulegen:

LCD Zeit Ein <30>

LCD Zeit Ein <30>: Zeitraum in Sekunden, f
ür den die LCD-Hintergrundbeleuchtung nach Dr
ücken der LCD-Taste eingeschaltet bleibt.

Wartung

Wählen Sie Wartung, um die folgenden Optionen festzulegen:

Datum und Zeit Zähler Reset SW-Update SD-Karte

- Datum und Zeit: Stellt die interne Echtzeituhr ein. Bei Verbindung mit dem Überwachungsportal von SolarEdge werden Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt, nur die Zeitzone muss festgelegt werden.
- **Zur Stand.deinst.**: Allgemeine Rücksetzung auf die Standardeinstellungen des Gateways.
- SW-Update SD-Karte: Mit dieser Option wird ein Software-Upgrade mit einer SD-Karte durchgeführt.

solar<mark>edge</mark>

Information

Wählen Sie Info, um die folgenden Optionen festzulegen:

- Versionen Fehlerliste Warnungs-Log
- Versionen: Hier werden die Firmware-Versionen des Wechselrichters angezeigt:

ID: ######### CPU: 0002.0336.0000

- ID: Die SolarEdge-Gateway-ID. Die letzten 10 Stellen der Seriennummer.
- **CPU:** Die Firmware-Version der Kommunikationskarte



HINWEIS:

Bitte halten Sie diese Nummern bereit, wenn Sie sich an den SolarEdge-Kundendienst wenden.

- **Fehlerliste:** Darin werden die letzten fünf Fehler aufgelistet.
- **Warnungs-Log:** Darin werden die letzten fünf Warnungen aufgelistet.

Kapitel 6: Einrichten der Überwachung durch das Gateway (optional)

Datenfluss der Kommunikation

Die Informationen zur SolarEdge-Anlage können, wie im Benutzerhandbuch *SolarEdge Monitoring Portal User Guide* beschrieben, per Fernzugriff über das Überwachungsportal von SolarEdge abgerufen werden. Damit die Daten einer SolarEdge-Anlage an das Überwachungsportal von SolarEdge gesendet werden können, muss eine Kommunikationsverbindung eingerichtet sein. Die Kommunikationseinrichtung ist nicht zur Energiegewinnung, sondern nur zur Verwendung des Überwachungsportals notwendig.

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie diese Verbindung eingerichtet wird, wenn das Gateway den Verbindungspunkt zum Überwachungsportal darstellt.

Der Verbindungspunkt kann ein beliebiges SolarEdge-Gerät sein. Wenn das Steuerungs- und Kommunikations-Gateway ausgewählt wird, sollte es der Master in einem RS485-Bus sein. Andernfalls sollte es als Slave-Gerät fungieren.

Kommunikationsarten

Die folgenden Kommunikationsarten können verwendet werden, um die überwachten Informationen vom Wechselrichter über das SolarEdge-Gateway an das Überwachungsportal zu übertragen:

- Ethernet: Wird für eine LAN-Verbindung verwendet
- RS485: Ermöglicht die Verbindung mit externen Geräten, z.B. anderen SolarEdge-Wechselrichtern, Datenloggern oder Ertragszählern, und überträgt deren Daten über das SolarEdge-Gateway mithilfe einer Ethernet-Verbindung an das Überwachungsportal von SolarEdge. Das SolarEdge-Gateway besitzt zwei physische RS485-Ports:
 - RS485-1: Ermöglicht den Anschluss mehrerer SolarEdge-Geräte (Wechselrichter/SMIs/Gateways) an das SolarEdge-Gateway über denselben Bus, sodass der Anschluss eines einzelnen Gateways an den Server ausreicht, um Kommunikationsservices für alle Geräte im Bus sicherzustellen.
 - **RS485-2:** Ermöglicht die Verbindung mit nicht von SolarEdge hergestellten Geräten wie Ertragszählern und Wechselrichtern.
- **RS232 (UART):** Zur Verbindung eines externen Geräts mit der RS232-Schnittstelle.
- ZigBee (optional): Ermöglicht eine drahtlose Verbindung eines oder mehrerer SolarEdge-Geräte über ein ZigBee-Modul (separat erhältlich).
- Wi-Fi: Ermöglicht eine drahtlose Verbindung eines oder mehrerer SolarEdge-Geräte über Wi-Fi (separat erhältlich).
- Mini-USB: Ermöglicht den Anschluss eines PCs oder Laptops für ein Software-Upgrade mit dem Konfigurationstool von SolarEdge. Verwenden Sie für diese Verbindung ein USB-zu-Mini-USB-Adapterkabel.

Einrichten einer Ethernet-Verbindung (LAN)

Übersicht

Diese Kommunikationsoption ermöglicht die Verwendung einer Ethernet-Verbindung zur Verbindung des SolarEdge-Gateways über ein LAN-Netzwerk mit dem Überwachungsportal. Das SolarEdge-Gateway verfügt über einen RJ45-Anschluss für die Ethernet-Kommunikation.

Sie können je nach Bedarf mehrere SolarEdge-Gateways an ein - und denselben Switch/Router oder an verschiedene Switches/Router anschließen. Jedes Gateway sendet seine Daten eigenständig an das Überwachungsportal von SolarEdge.



Abbildung 22: Beispiel für eine Ethernet-Verbindung

Konfigurationsoptionen für die Ethernet-Kommunikation

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Optionen, mit denen Sie die Ethernet (LAN)-Port-Einstellungen konfigurieren können.

Kommunikation:

5	s	e	r	v	e	r	<	L	A	N	>							
I	L	A	N		к	o	n	f										
F	R	s	4	8	5	-	1		к	o	n	f	<	s	>			
F	R	s	4	8	5	-	2		к	o	n	f	<	>				
2	Z	i	g	в	е	е		к	o	n	f	<	>					
V	N	L	A	N		к	ο	n	f		<	>						
F	R	s	2	3	2		к	o	n	f								

LAN-Konfiguration

```
IP-Konfiguration
DHCP
     setzen
              < e n >
IP-Adresse
             setzen
Maske
       setzen
         setzen
Gateway
DNS
    setzen
           setzen
Serveradr
Serverport
             setzen
```

IP-Konfiguration: Hier wird die aktuelle IP-Konfiguration des Gateways wie nachfolgend aufgeführt angezeigt. Wenn DHCP verwendet wird, werden in diesem Bildschirm die vom DHCP-Server abgerufenen Parameter dargestellt. Wenn manuelle Einstellungen verwendet werden, werden auf dem Bildschirm die zuletzt manuell eingegebenen Konfigurationswerte angezeigt.

```
I P 0 . 0 . 0 . 0
M S K 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 . 0
G W 1 9 2 . 1 6 8 . 0 . 1
D N S 0 . 0 . 0 . 0
```





- DHCP setzen <EIN>: Wenn für die LAN-Verbindung zwischen dem Gateway und dem Überwachungsportal von SolarEdge ein DHCP-Server verwendet wird, aktivieren Sie diese Option, indem Sie sie auf die Standardeinstellung Aktivieren setzen. Wenn diese Option aktiviert ist, dann konfiguriert der DHCP-Server die IP-Adresse, Subnetzmaske, das Gateway und DNS automatisch. Legen Sie sie anderenfalls manuell fest.
- IP-Adresse setzen: Ermöglicht das Festlegen der IP-Adresse des Gateways gemäß den LAN-Einstellungen:
 - Verwenden Sie die Nach-oben- und Nach-unten-Taste, um den Wert jedes IP-Adress-Oktetts einzustellen.
 - Drücken Sie die Eingabetaste, um zum nächsten IP-Adress-Oktett zu wechseln.
 - Drücken Sie so lange die **Eingabetaste**, bis die Meldung **Übernommen** erscheint der Wert wird übernommen.
 - Drücken Sie so lange die **Esc-Taste**, bis die Meldung **Abgebrochen** erscheint alle Zeichen werden gelöscht.

Setup IP 192.168.2.7

- **DNS setzen:** Legt das DNS des SolarEdge-Gateways gemäß den LAN-Einstellungen fest.
- Serveradr setzen: Legt die IP-Adresse des Überwachungsportals von SolarEdge fest. Diese Option ist im SolarEdge-Gateway mit der IP-Adresse des SolarEdge-Überwachungsportals vordefiniert und muss normalerweise nicht konfiguriert werden.
- Serverport setzen: Ermöglicht die Festlegung des Ports, über den die Verbindung zum Überwachungsportal von SolarEdge hergestellt wird. Diese Option ist im Gateway auf den IP-Port des SolarEdge-Überwachungsportals vordefiniert und muss normalerweise nicht konfiguriert werden.

HINWEIS:

Verfügt Ihr LAN über eine Firewall, müssen Sie sicherstellen, dass die konfigurierten Adressen und Ports der Felder **Serveradr setzen** und **Serverport setzen** nicht blockiert sind.

Sie müssen die Angaben unter Umständen konfigurieren, um eine Verbindung mit der folgenden Adresse herzustellen:

Zieladresse: prod.solaredge.com Port: 22222

Anschließen und Konfigurieren des LAN

So schließen Sie den Ethernet-Anschluss an den Router/Switch an:

1 Verwenden Sie ein vorab gecrimptes Kabel oder bereiten Sie einen RJ45-Kommunikationsanschluss an beiden Enden eines handelsüblichen CAT5/6-Kabels mit einem Crimp-Werkzeug vor: Führen Sie die acht Drähte in den RJ45-Stecker ein.

solar<mark>edge</mark>

Kontakt	Drahtfarbe	Dis Desilion
1	Weiß/grün	
2	Grün	54
3	Weiß/orange	12
4	Blau	and the second sec
5	Weiß/blau	
6	Orange	
7	Weiß/braun	8
8	Braun	

Abbildung 23: So werden die Drähte in den RJ45-Stecker eingeführt

- 2 Stecken Sie ein Ende des Ethernet-Kabels in die RJ45-Buchse des mit dem Internet verbunden Routers oder Ethernet-Gateways.
- **3** Verbinden Sie das andere Ende mit dem Ethernet-Anschluss des SolarEdge-Gateways.
- 4 Vergewissern Sie sich, dass die gelbe Kommunikations-LED AN ist.

So richten Sie die Ethernet-Kommunikation mit dem Überwachungsportal von SolarEdge ein:

Legen Sie das mit dem Überwachungsportal verbundene Gerät als Master-Gerät fest.

Die Methode der Kommunikation mit dem Server ist standardmäßig eingestellt auf LAN mit DHCP aktiviert.

Wenn eine andere Einstellung erforderlich ist, gehen Sie wie folgt vor:

- **1** Gehen Sie in den Setup-Modus wie unter *Menüoptionen für das* Setup auf Seite 39 beschrieben.
- 2 Legen Sie das Gateway als Master im RS485-Bus fest und führen Sie wie unter "So konfigurieren Sie den RS485-Kommunikationsbus mit Wechselrichtern/SMIs von SolarEdge" auf Seite 20 beschrieben die Slave-Erkennung durch
- **3** Um das LAN auf "Statische IP-Adresse" einzustellen, wählen Sie in den LCD-Menüs des Gateways Folgendes aus:
 - Kommunikation → Server → LAN
 - LAN-Konfiguration → DHCP setzen → <Deak>
- **4** Stellen Sie die IP-Adresse, die Maske, das Gateway, das DNS, die Serveradresse und den Serverport wie benötigt mithilfe der LCD-Tasten ein. Beachten Sie hierbei *Konfigurationsoptionen für die Ethernet-Kommunikation* auf Seite 46.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass das Statusfeld in dem Fenster *Serverkommunikationsstatus* S_OK anzeigt:

Server:LAN < S_OK> Status: < OK>

6 Verlassen Sie den Setup-Modus.



49

Fehlerbehebung bei der Ethernet-Kommunikation

Das Fenster Serverkommunikationsstatus kann für die Feststellung von Fehlern verwendet werden.



- 1 Wenn S_OK nicht angezeigt wird, verwenden Sie eine vom SolarEdge-Gateway unabhängige Methode, um zu überprüfen, ob Netzwerk und Modem korrekt funktionieren. Schließen Sie beispielsweise einen Laptop an den Ethernet-Router an und stellen Sie eine Verbindung zum Internet her.
- 2 xxxxxxx ist eine Zeichenfolge aus Einsen und Nullen, die sich zu einem 8-Bit-Kommunikationsverbindungsstatus zusammensetzen. 1 steht für OK, 0 weist auf einen Fehler hin. Die möglichen Fehler und Informationen zu deren Behebung werden in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Bitpositi on	Fehlermeldung	Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebung
1.	LAN getrennt	Ein Ethernet-Kabel wurde nicht richtig angeschlossen: Die Ethernet-Verbindung wurde nicht ordnungsgemäß hergestellt, oder das physische Ethernet-Kabel ist nicht richtig angeschlossen	Überprüfen Sie die Kontaktzuordnung und Kabelverbindung
2.	DHCP fehlgeschlagen oder DHCP-Konfig. ungültig	Der Wechselrichter konnte keine gültige IP-Adresse vom DHCP-Server abrufen, oder die Einstellungen von DHCP/statischer IP im Gateway stimmen nicht mit dem Router überein	Überprüfen Sie die Konfiguration von Router und Gateway
3.	Gateway-Ping fehlg.	Die Verbindung zum Router ist nicht verfügbar: Ping zum ersten Switch/Router ist fehlgeschlagen (LAN-Fehler)	Prüfen Sie die physische Verbindung zum Switch/Router. Überprüfen Sie, ob die Verbindungs-LED am Router/Switch leuchtet (Hinweis auf phys. Verb.). Wenn OK, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, andernfalls ersetzen Sie das Kabel bzw. tauschen Sie eine Quer- durch eine Direktverbindung aus
4.	G-Server-Ping fehlg.	Die Verbindung zum Internet ist nicht verfügbar: Ping an google.com ist fehlgeschlagen	Schließen Sie einen Laptop an, und prüfen Sie die Internetverbindung. Wenn kein Internetzugriff verfügbar ist, wenden Sie sich an den IT- Administrator oder Ihren Internetanbieter. Stellen Sie bei WIFI-Netzwerken sicher, dass Benutzername und Passwort mit den im AP/Router des Internetanbieters definierten übereinstimmen.
5.	X-Server-Ping	Ping an redundanten Server x	Überprüfen Sie die SolarEdge-
6.	- ionig.		beschrieben.
1.			

solaredge

Bitpositi on	Fehlermeldung	Fehlerbeschreibung	Fehlerbehebung
8.	TCP-Verbind. fehlg.	Die Verbindung zum SolarEdge-Server konnte nicht hergestellt werden: Kommunikation mit dem Server ist fehlgeschlagen	

Weitere Verbindungsoptionen

Drahtlose ZigBee-Verbindung

Diese Kommunikationsoption ermöglicht den Einsatz einer drahtlosen ZigBee-Verbindung für eine der folgenden Aufgaben:

- Drahtlose Verbindung des SolarEdge-Gateways mit anderen SolarEdge-Geräten (bis zu 31) und dem Überwachungsportal über Ethernet
- Erstellen eines Master-/Slave-Busses aus verbundenen SolarEdge-Geräten

Das ZigBee-Gerät wird mit einer Bedienungsanleitung ausgeliefert, die vor dem Einrichten der Verbindung gelesen werden sollte. Sie ist auf der SolarEdge-Website unter

http://www.solaredge.com/files/pdfs/products/inverters/se-zigbee-home-gateway-installation-guide.pdf verfügbar.

Wi-Fi-Verbindung

Die Wi-Fi-Kommunikationslösung ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen dem SolarEdge-Wechselrichter und einem Wi-Fi-Router.

Ein entsprechendes Set mit einem Wi-Fi-Modul und einer Antenne ist bei SolarEdge erhältlich und wird mit einer Bedienungsanleitung ausgeliefert, die vor dem Einrichten der Verbindung gelesen werden sollte. Sie ist auf der SolarEdge-Website unter

http://www.solaredge.com/files/pdfs/se wifi communication solution installation guide.pdf verfügbar.

Anhang A: Technische Spezifikationen

Stromversorgung	Beschreibung		Einheit			
Stromversorgung – Wandmontage	Im Lieferumfang enthalten, 100 – 240 VAC, austauschbarer 2-Pol-Stecker für EU/UK/US/AU					
Betriebsspannung	9 –14		Vdc			
Steckverbinder-Bauart Kle						
Leistungsaufnahme	<2		W (typ.)			
Analoger Sensoreingang						
Anzahl der Eingänge	3					
	Bereich	Genauigkeit	Auflösung			
Eingang 1	0–2 V oder 0–10 V					
Eingang 2	0 – 30 mV oder 0 – 2V	+/-1% f.s	10 Bit			
Eingang 3	-20 mA – 20 mA					
Kommunikationsschnittstellen	Тур	Max. Reichweite				
Ethernet-Schnittstelle	10/100-BaseT	100/328	m/ft.			
Drahtlosverbindungen	ZigBee-Modul ⁽ , Wi-Fi ^(*) (**					
Schnittstelle zur Leistungsbegrenzung	4 Steuerpins, 5 V, GND	50/165	m/ft.			
RS232-Schnittstelle	Für lokale Verbindungen					
RS485-Schnittstelle	Zwei separate Anschlüsse	1000/3330	m/ft.			
Unterstützte RS485-Geräte						
SolarEdge-Geräte	Ja					
Ertragszähler*****	tragszähler ^{*****} Ja					
Export von Wechselrichterdaten	Ja					
Export an Datenlogger von Fremdanbietern	Ja					
Umgebung						
Betriebstemperaturbereich	-20 bis 60/-4 bis 140		°C/°F			
Schutzklasse	IP20 Innenmontage					
Mechanische Angaben						
Montage DIN-Schiene / Wandmontage						
Abmessungen (L x B x H)	161,6 x 90 x 62/6,36 x 3,54 x 2,44		mm/Inch			
Gewicht	< 0,5/1,1		kg/lbs			
Erfüllte Normen						
Sicherheit	UL60950-1, IEC-60950-1					
EMV FCC Teil 15 Klasse B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3						

* Separat erhältlich. Siehe die jeweiligen Produktspezifikationen für unterstützte Regionen.

** Nur EU

*** Informationen zu empfohlenen Sensoren und Anbietern finden Sie unter <u>http://www.solaredge.com/articles/se-supported-devices</u>.





Mechanische Spezifikationen:



Abbildung 24: Mechanische Spezifikationen des SolarEdge-Gateways

Wenn Sie technische Fragen mit einem unserer Produkte haben, kontaktieren unser Support-Team über das SolarEdge Service-Portal: <u>http://www.solaredge.com/groups/support/services</u>

Nordamerika Australien Deutschland Frankreich Italien Japan England Belgien Israel International Fax E-Mail:

www.solaredge.de

